masa®
POLSKIE WAGI

MASTEC

Prefabrykowana, żelbetowa waga samochodowa

1. Zainstalowane dwie wagi (wjazdowa i wyjazdowa)

2. Waga MASTEC w wersji najazdowej

3. Przeprofilowania dla uszczelki T-kształtnej

4. Ocynkowana ogniowo klapa czujnika

5. Waga MASTEC z pomostem wykończonym „na ostro”

6. Przygotowanie do wykonania najazdu z nawierzchni bitumicznej

7. Dbałość o szczegóły...

M05417-PL

masa®
POLSKIE WAGI

MASTEC

Prefabrykowana, żelbetowa waga samochodowa

1. Zazbrojona forma pomostu gotowa do zalania na stole wibrac.

2. Zbrojenie, przepusty kablowe i mocowanie czujnika

3. Zalewanie formy betonem klasy C45/55 na grysie bazaltowym

4. Już prawie koniec...

5. Rozformowanie zatartego na gładko pomostu

6. Przygotowanie do wyjęcia pomostu z formy

7. Przygotowanie do wyjęcia pomostu z formy

M05417-PL